EMQ

Snelstart gids

Gefeliciteerd!

Je hebt gekozen voor de **EMQ** e-bike, één van de lichtste elektrische vouwfietsen. Vanaf nu heb je altijd wind mee.
Nooit meer bezweet ergens aan komen, nooit meer je fiets buiten hoeven laten staan. En 'm altijd overal gratis mee naar toe kunnen nemen. *Vrijheid.*

En nu wil je er natuurlijk vooral zo lang mogelijk maximaal van genieten. We hebben daarom een uitgebreide handleiding geschreven, zodat je alles uit je EMQ e-bike kan halen. Lees deze goed door op een rustig moment.

Voor nu een korte snelstart gids, om je zo snel mogelijk te laten genieten van alles wat de EMQ e-bike te bieden heeft.

Geniet ervan!

1. Uitvouwen

Voor het snel en gemakkelijk in- en uitklappen heb je even wat oefening nodig. Geen zorgen als het de eerste keren wat onhandig voelt, je hebt het zo onder de knie! Met een beetje ervaring heb je de fiets binnen 15 seconden volledig in- of uitgeklapt.

1.1 Stuur



Stap 1. Sta aan de linkerkant van je opgevouwen e-bike, klap je stuur omhoog en klem vast

Stap 2. Maak je stuurklem los, trek je stuur omhoog naar de gewenste hoogte* en klem vast

** Niet hoger dan de maximale hoogte zoals aangegeven op de stuurpen*

1.2 Zadel

Maak je zadelklem los, trek je zadel omhoog naar de gewenste hoogte en klem vast

** Niet hoger dan de maximale hoogte zoals aangegeven op de zadelpen*

1.3 Achterwiel

Sta aan de linkerkant van je e-bike. Duw met je voet het achterwiel van onder de fiets naar achteren:

- ✓ Zet je rechtervoet op de achterwielas
- ✓ Met je linkerhand heb je je stuur vast, met je rechterhand het zadel
- ✓ Je laat je voorwiel op de grond staan, terwijl je tegelijkertijd met je voet het achterwiel onder de fiets door naar achteren duwt. Je houdt de hele beweging je rechtervoet op de achterwielas, totdat het achterwiel volledig is uitgeklapt.

2. Inklappen

2.1 Achterwiel

Sta aan de linkerkant van je opgevouwen e-bike en vouw je achterwiel onder je fiets

- ✓ Zet je rechtervoet op de achterwielas of op de bagagedrager
- ✓ Met je linkerhand heb je je stuur vast, met je rechterhand het zadel
- ✓ Je laat je voorwiel op de grond staan, terwijl je tegelijkertijd met je voet het achterwiel onder de fiets door naar voren duwt. Je houdt de hele beweging je rechtervoet op de achterwielas of de bagagedrager, totdat het achterwiel is ingeklapt

2.2 Zadel

Open de zadelklem en laat het zadel zakken. Hiermee blokkeer je direct je achterwiel in opgevouwen stand. Sluit dan de klem.

2.3 Stuur

Open de stuurklem en laat het stuur zakken. Sluit dan de klem.

Klap je stuur in door de klem door de ijzeren pin naar boven te duwen. Hierna kun je de klem van de stuurpen af duwen.

Met een geopende klem, vouw je eenvoudig je stuur om.

2.4 Trappers

Vouw je trappers in, door ze naar binnen te duwen. Wanneer je de trapper voldoende naar binnen hebt geduwd, ontstaat er de mogelijkheid om de trapper om te vouwen.



3. Afstellen van de stuurklem



Als je stuur naar beneden zakt tijdens het fietsen, dan kun je de stuurklem strakker afstellen. Mocht je moeite hebben de klem dicht te krijgen, dan kan hij juist losser worden afgesteld. Je hebt hier een imbussleutel 3mm voor nodig.

4. Afstellen van de zadelklem



Als je zadel naar beneden zakt tijdens het fietsen, dan kun je de zadelklem strakker afstellen. Mocht je moeite hebben de klem dicht te krijgen, dan kan hij juist losser worden afgesteld.

Je hebt hier geen gereedschap voor nodig. Draai aan de knop op de zadelpen om de juiste afstelling te bepalen.


5. Bediening

5.1 Informatie over het display

1 AAN/UIT
2 Accu-indicator
3 Ondersteuningsprogramma
4 Hogere trapondersteuning
5 Lagere trapondersteuning



5.2 Bedienen van het display



Zorg ervoor dat de schakelaar aan staat. Voordat je afstapt, is het belangrijk de schakelaar **uit** te zetten.



Uit | Links is ingedrukt



Aan | Rechts is ingedrukt

Zet het display aan, door de AAN/UIT knop (1) ongeveer 3 seconden ingedrukt te houden, totdat de rode lampjes van de batterij gaan branden. Je fiets staat nu klaar om elektrische ondersteuning te gaan geven.

Let op: Zolang er geen blauwe lampjes branden bij (3), zal de fiets nog geen ondersteuning geven.
Gebruik de knoppen + en − om meer (+) of minder (-) ondersteuning te kiezen.

6. Opladen

Wanneer de oplader wordt aangesloten op het lichtnet, gaat het opladerlampje branden. Deze is groen wanneer de oplader de fiets niet oplaadt. Als de oplader in het oplaadpunt van de e-bike wordt gestoken, zal het lampje rood worden als de accu wordt opgeladen, en wordt het lampje groen als de accu vol is en er dus niet (meer) wordt opgeladen.

